

## Návod k použití mobilní hygienické stanice

Hygienická stanice slouží k umytí rukou a jejich následné dezinfekci.

Stanice je mobilní.

Čistá voda používaná k mytí je čerpána ze zásobníku umístěného uvnitř stanice

Odpadní voda je zachycována do zásobníku umístěného uvnitř stanice.


## Návod pro provoz a údržbu

Mobilní hygienická stanice



Mytí rukou se provádí pomocí senzorové vodovodní baterie

Přiblížením ruky k senzoru se spustí voda. Oddálením ruky od senzoru se voda zastaví



V zadní části stanice jsou umístěny barely na čistou vodu

A barely na odpadní vodu

Barely na odpadní vodu je nutné kontrolovat, aby nepřetekly !!!

Barely na čistou vodu je nutné udržovat v čistotě a pravidelně doplňovat vodou !!!



### Před uvedením do provozu :


1. Naplnit barely pro sání čistou vodou
2. Umístit spojené barely na odpadní vodu a zaústit flexibilní hadici do otvoru barelu



3. Vložit čerpadla do sacích barelů



4. V barelu čerpadlo umístit tak, aby dosahovalo na dno barelu !!!




## Uvedení do provozu :

1. Po kontrole všech předcházejících úkonů, zapneme zařízení zasunutím přívodní vidlice do zásuvky 230V.



2. Přiblížíme několikrát ruce k senzoru až začne protékat voda. Opakujeme postup u každé senzorové baterie. Tímto je zařízení připravené k provozu.



## Doplňování vody :

Pokud klesne hladina vody pod tuto značku ( třetí prolis na barelu od spodu), je nutné doplnit vodu !!!



**Toto je kritická hladina při které může dojít ke zničení čerpadla !!!**



## Čištění sítka :

Pokud voda z baterie málo teče, je možné, že je ucpané sítko elektroventilu sensorové baterie. Vypneme zařízení ze sítě vytažením vidlice ze zásuvky a :

1. Odšroubujeme převlečnou matici hadice čerpadla



2. Vyčistíme sítko vyfouknutím nebo mechanicky odstraníme nečistoty. Pozor, abychom sítko neponičili.



3. Zašroubujeme převlečnou matici zpět.

